


SMARTOCEAN BUOY/MARKER COASTAL EDITION II



REGISTER THE BUOY/MARKER

EN

1. Scan the QR code at the top of the buoy with your phone or visit <http://sobuoy.id>.
2. Click "Register buoy," enter your phone number, and verify with the SMS code.
3. If you don't have an account, create one and provide your contact information.
4. The buoy's ID will autofill via the QR code, or you can also enter it manually. The ID is located beneath the QR code on the buoy.
5. Add more buoys if desired and choose a subscription.
6. After successful payment, download the SMARTOCEAN app or use the web solution on your computer. Log in with your mobile number, and the buoy is ready!
7. To activate (or deactivate) the buoy, hold the switch clockwise for 3 seconds.

NO

1. Skann QR-koden øverst på bøyen med telefonen din, eller besøk <http://sobuoy.id>.
2. Klikk på "Registrer bøye", skriv inn telefonnummeret ditt og bekreft med SMS-koden.
3. Hvis du ikke har en konto, opprett en og legg inn kontaktinformasjonen din.
4. Bøyens ID fylles automatisk inn via QR-koden, eller du kan skrive den inn manuelt. ID-en finner du under QR-koden på bøyen.
5. Legg til flere bøyer om ønskelig, og velg et abonnement.
6. Etter vellykket betaling kan du laste ned SMARTOCEAN-appen eller bruke web-løsningen på datamaskinen din. Logg inn med mobilnummeret ditt, så er bøyen klar!
7. For å aktivere (eller deaktivere) bøyen, hold bryteren med klokken i 3 sekunder.

ACTIVATE YOUR APP

SmartOcean App

is available on:




Download via QR code or visit
my.smartocean.com/app.



My.SmartOcean.com is the web application for PC, Mac, and Linux.

SMARTOCEAN BUOY/MARKER COASTAL EDITION II



PRODUCT DESCRIPTION

EN

Float material:	EVA Bacell foam	Waterproof:	140 meters (14 bar)
Shell:	Polycarbonate plastic	Max rope thickness:	15 mm
Diameter:	240 mm/95mm	Connectivity:	4G (LTE-M, NB-IoT)
Hight:	285 mm	Sensors and functions:	GPS, Accelerometer
Weight:	1,3 kg/590 gr	Battery lifetime:	Up to 6 months
Buoyancy:	3,1 kg	Battery type:	4 x AA batteries

NO

Flottør:	EVA Bacell-skum	Vanntett til:	140 meter (14 bar)
Skall:	Polykarbonatplast	Maks tautykkelse:	15 mm
Diameter:	240 mm/95mm	Tilkobling:	4G (LTE-M, NB-IoT)
Høyde:	285 mm	Sensorer og funksjoner:	GPS, akselerometer
Vekt:	1,3 kg/590 gr	Batterivarighet:	Opptil 6 måneder
Oppdrift:	3,1 kg	Batteritype:	4 x AA batterier

LIGHT SIGNALS

EN

- Green flashing light: Buoy is ON. Hold the switch clockwise for 3 seconds to activate.
- Blue flashing light: Position is updating. Hold the switch for 1 second to start.
- Red flashing light: Buoy is OFF. Hold the switch for 3 seconds until it flashes red. If there's a signal error, turn the buoy back on in a clear area.
- Tip: Turn off the buoy when it's not in use.

NO

- Grønt blinkende lys: Bøyen er PÅ. Hold bryteren med klokken i 3 sekunder for å aktivere.
- Blått blinkende lys: Posisjon oppdateres. Hold bryteren 1 sekund for å starte.
- Rødt blinkende lys: Bøyen er AV. Hold bryteren i 3 sekunder til det blinker rødt. Hvis det er signalfeil, start bøyen på nytt i et åpent område.
- Tips: Slå av bøyen når den ikke er i bruk.